

Instrukcja obsługi do żelazka parowego Handy Steamer™ Pro



Specyfikacja techniczna:

- Moc: 1500 W,
- Napięcie 230V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- pojemność zbiornika na wodę ok 800 ml,
- prasowanie przy użyciu pary pod kątem 90°,
- czas opróżniania wkładu: ok 40-60 minut.

Zestaw zawiera:

- żelazko do prasowania pionowego z elastycznym, lekkim węžem (przybliżona długość: 150 cm),
- podstawa na kółkach (przybliżone wymiary: 39 x 25 x 6 cm),
- teleskopowy trzonek ze stali nierdzewnej (przybliżona długość 138 cm),
- wieszak na ubrania z podstawką na dyszę parową (przybliżone wymiary: 23 x 11 x 15 cm),
- 2 wymienne szczotki,
- pasek do noszenia,
- torba.

Montaż:

1. Instalacja rurki stojącej: włożyć grubszą część rurki do platformy na kółkach, następnie włożyć cieńszą rurkę do wcześniej zamontowanej części.
2. Przekręcić mechanizm blokujący LOCK. Część zmontowana z dwóch rurek teleskopowych służy do regulacji wysokości. Nałożyć na rurkę teleskopową hak.
3. Przykręcić wąż z dyszą do bazy żelazka.

Instrukcja:

1. Wyjąć zbiornik na wodę, następnie napełnić go.
2. Upewnić się, że zawór jest całkowicie zakręcony.
3. Umieścić Pro Handy Steamer na platformie, podłączyć do sieci, a następnie wcisnąć przycisk zasilania.
4. Po około minucie, urządzenie będzie gotowe do użytku.
5. Upewnić się czy prasowane materiały, są przystosowane do prasowania parowego.
6. Umieścić ubranie na wieszaku a następnie na haku. Ubranie trzymać do dołu, prasować pod kątem około 45°. Niektóre z ubrań wymagają również prasowania od wewnętrznej strony.
7. Prasowanie tapicerki, firan, zasłon: zamontować pasek na żelazku, wyciągnąć żelazko, naciskając przycisk z tyłu urządzenia, aby wyciągnąć je z bazy. Powiesić żelazko na ramieniu.

Konserwacja:

1. Zewnętrzną część żelazka przecierać wilgotną ściereczką.
2. W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, opróżnić zbiornik z wodą.
3. Okresowo czyścić zbiornik na wodę oraz wąż za pomocą roztworu (50% wody i kilka kropel octu).
4. Umieścić roztwór w zbiorniku i włączyć urządzenie na kilka minut.
5. Powtórzyć czynność używając już tylko wody destylowanej.
6. Przechowywać urządzenie w miejscu wolnym od wilgoci oraz kurzu.

Ważne informacje:

1. Nie prasować ubrań na ciele człowieka.

2. Zawsze używać żelazko w pionie.
3. Wąż w trakcie użytkowania, powinien być zawsze powyżej zbiornika.
4. Nie stosować gdy zbiornik nie jest napełniony wodą.
5. Para nigdy nie może być skierowana w stronę ciała.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Żelazko powinno być podłączone do uziemionego źródła prądu.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach!
- Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru!
- Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach inie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Regularnie sprawdzaj czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy nie korzystasz z urządzenia lub przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Podczas napełniania zbiornika wodą lub jego opróżniania należy odłączyć urządzenie od źródła prądu.
- Nigdy nie dotykaj stopy grzejnej żelazka, gdy jest ono włączone!
- Do zbiornika należy wlewać wyłącznie wodę. Zaleca się stosowanie wody destylowanej, aby uniknąć osadzania się kamienia na wewnętrznych częściach żelazka.
- Nie wolno dodawać do wody wlewanej do zbiornika jakichkolwiek środków chemicznych - mogą one poważnie uszkodzić urządzenie.
- Nie dotykać gorących metalowych części, gorącej wody bądź pary, aby uniknąć oparzenia.
- Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawione.

UWAGA! Nigdy nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu wody! Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Produkty nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie

z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

W przypadku stwierdzenia wady produktu, prosimy o kontakt e-mail pod adresem: vitolog24h@gmail.com