

Instrukcja obsługi

Lunchbox Termiczny Thermic Dynamics®



Specyfikacja techniczna:

- pojemność: 1,05 l,
- moc: 40 W,
- napięcie: 220 V,
- częstotliwość: 50/60 Hz,
- wykonany z plastiku przeznaczonego do przechowywania żywności.

Instrukcja obsługi:

1. Umieścić jedzenie w lunchboxie.
2. Zamknąć pokrywę.
3. Otworzyć zawór wylotowy pary, który znajduje się na środku pokrywy i podłączyć kabel.
4. Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaświeci się kontrolka wskazująca, że lunchbox rozpoczął podgrzewanie posiłku.

Uwagi:

1. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w gniazdku jest kompatybilne z specyfikacją techniczną.
2. Nie używać urządzenia z uszkodzonymi elementami, które wymagają naprawy przez specjalistów.
3. Nie zanurzać urządzenia w cieczach.
4. Otworzyć zawór wylotowy pary przed włączeniem urządzenia.
5. Odłączyć urządzenie po użyciu i przed czyszczeniem.
6. Po użyciu środek lunchboxa należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki. Nie używać środków ścierających oraz myjek.
7. Odłączyć urządzenie od prądu w przypadku, gdy posiłek jest spożywany bezpośrednio z lunchboxa.
8. Nie używać urządzenia w pobliżu źródła ciepła.
9. Urządzenie powinno być użytkowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
10. Czas ogrzewania posiłku zależy od podgrzewanego produktu.
11. Jeśli podgrzewany jest ryż, zaleca się dodanie niewielkiej ilości wody przed włączeniem urządzenia.
12. Urządzenie nie jest przystosowane do używania w kuchence mikrofalowej oraz zamrażarce.
13. Urządzenie włączać tylko i wyłącznie z zawartością.
14. Nie używać urządzenia do podgrzewania substancji łatwopalnych.
15. Przechowywać w suchym i czystym miejscu z dobrą wentylacją.
16. Pod koniec żywotności urządzenia, zutylizować je w sposób przyjazny dla środowiska.