

# SAUNA PAROWA DO TWARZY MR MIST

**MR  
MiST™**



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**WAŻNE INFORMACJE:** Przed zabiegiem należy umyć twarz. Po 5 minutach korzystania z sauny, należy przemyć twarz chłodną wodą.

Sauna wodna do twarzy przeznaczona jest do pielęgnacji skóry twarzy. Sauna przygotowuje również skórę twarzy do dalszych zabiegów kosmetycznych, takich jak: oczyszczanie, maski itp.

Para wodna pobudza, poprawia ukrwienie skóry, otwiera pory, dzięki czemu można skutecznie usunąć zanieczyszczenia. Stosowanie produktów kosmetycznych po zastosowaniu sauny wodnej jest bardziej efektywne, ponieważ produkty kosmetyczne wnikają przez pory w głąb skóry i optymalizują działanie.

Sauny można używać nie dłużej niż 20 minut dziennie. Dla uzyskania widocznych efektów, zaleca się wykonywanie zabiegu maksymalnie 2–3 razy w tygodniu.

Sauna wyposażona jest dodatkowo w maskę nosową, którą można stosować do inhalacji. Nasadka do aromaterapii daje możliwość zastosowania ziół leczniczych, olejków i innych substancji aromatycznych w ramach zabiegu aromaterapii. Zioła lecznicze, olejki i inne substancje aromatyczne, które łączą się z parą wodną, w ten sposób najlepiej rozwijają swoje działanie.

### Sposób użycia:

1. Umieścić odpowiednią nakładkę na podstawie, nakładkę do twarzy lub nosa.
2. Wlać za pomocą miarki 40 ml wody, do podstawy, w miejsce do tego przeznaczone.
3. Ustawić pokrętkę na pozycji 1, jeżeli chcemy uzyskać mniej intensywnej parę lub na pozycji 2, jeżeli chcemy uzyskać intensywną parę.
4. Zamknij oczy i umieść twarz blisko krawędzi urządzenia.
5. Gdy woda odparuje, przełączyć urządzenie na "0" i odłączyć urządzenie od zasilania.

### WAŻNE:

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Przed zabiegiem należy umyć twarz.
3. Zaleca się stosowanie kremu nawilżającego do twarzy przed użyciem sauny.
4. Możliwość zastosowania olejków aromatycznych.
5. Należy wyłączyć urządzenie przed zmianą nakładek lub przed czyszczeniem.
6. Zabieg sauną parową, podczas gdy korzystają z niej dzieci powinien być nadzorowany przez osoby dorosłe.
7. Nie pozostawiać włączonego urządzenia, w momencie jego nieużytkowania.
8. Nie stawiać urządzenia blisko źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych.
9. Po użyciu należy odłączyć urządzenie od prądu i wyłączyć wodę. Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do wystygnięcia. Wyczyścić i wysuszyć urządzenie miękką ściereczką. Nie należy czyścić wodą.
10. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
11. Nie czyścić urządzenia produktami zawierającymi alkohol, acetonem, benzyną lub innymi substancjami.
12. Urządzenia nie używać po zażyciu leków przeciwbólowych lub uspakajających. Urządzenia nie mogą używać osoby z chorobami serca, chorobami skóry lub problemami z górnymi drogami oddechowymi (nosem).
13. Produkt nie może być używany przez kobiety w ciąży.
14. Zabiegi sauną mogą być wykonywane maksymalnie 3 razy w tygodniu nie więcej niż po 20 minut.

**Zestaw zawiera:**

1. 1 nakładkę parową do twarzy (wymiary ok. 17,5 x 21 x 17 cm)
2. 1 nakładkę parową na nos (wymiary: ok. 5 x 12 x 6 cm)
3. saunę parową
4. miarkę
5. instrukcję obsługi w języku polskim

**Parametry techniczne:**

1. Moc 80-100 W
2. Częstotliwość 50-60 Hz
3. Napięcie DC 110-240 V
4. Pojemność ok 45 ml
5. Czas podgrzewania wody do wrzenia ok 3 minuty
6. 2 poziomy intensywności pary
7. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
8. Produkt antypoślizgowy